



Wenn die Klingen der Mähmesser verschlissen sind und nicht mehr nachgeschliffen werden können, einzelne Klingen beschädigt oder lose sind, gibt es die Möglichkeit die Messer wieder mit neuen Klingen zu bestücken. Dabei ist es wichtig, dass Klingen richtig vernietet sind. Bei dem Nieten von Hand kann es dazu kommen, dass der Messerrücken, auf dem die Klingen angebracht sind, beschädigt und verformt wird. Für ein gutes Schnittergebnis ist es unerlässlich, dass der Messerrücken komplett gerade ist.

Unsere handbetätigten Auf- und Abnietpresse ist das optimale Zubehör für ihre Doppelmesser-mähwerke. Sie ermöglicht den einfachen Austausch von einzelnen Klingen bei fast allen handelsüblichen Fingerbalken- und Doppelmesser-Schnidwerken. Hiermit kann in vier Schritten der Klingenaustausch wie folgt durchgeführt werden:

1. Schritt: Abscheren der alten Klinge
2. Schritt: Ausdrücken der abgescherten Nieten
3. Schritt: Aufnieten der neuen Klinge
4. Schritt: Glattschleifen der Nietwölbung auf der Klingenunterseite